

□ 국악당 무대장비 현황

1. 분장실 Dressing Rooms							
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	비고 Remarks
1	-	1	무대 우측(SR)	10	○	○	
2	-	1	무대 우측(SR)	10	○	○	

2. 무대감독석 Stage Manager's Desk		
장비명 Equipment	위치 Location	비고 Remarks
인터컴 시스템 Intercom System	무대 좌측(SL)	유선(2set)
분장실 호출 시스템 Paging and Dressing Room Monitor	무대 좌측(SL)	-
비디오 모니터 시스템 Video Monitor System	무대 좌측(SL)	무대, 로비, 객석

4. 보유장비					
장비명 Equipment	모델명	수량 EA	제조사	비고 Remarks	
그랜드 피아노 Grand piano		1	YOUNG CHANG	-	
콘트라베이스 의자 String bassist Chair	CL-168	4	아우름	-	
지휘자 단 Conductor podium	Base podium	1	WENGER		
지휘자 의자 Conductor chair	charcoal mix	1	WENGER		
지휘자보면대 Conductor stand	76mW × 52cmH	1	WENGER		
연주의자 Chair		80		-	
보면대 Music stand		80		-	
댄스플로어 Dance floor mat	1.6mW × 1.2mmT	6	GERRIETS GMBH	-	
샤막(Black) Scrim drop	6point ST004	1	RoseBrand	-	
샤막(White) Scrim drop	6point ST001	1	RoseBrand	-	
프런트 스크린 Front screen	-	1	-	고정	
유압사다리 Access platform	AWP-25S (7.5m)	1	Genie	1인용	